

Паспорт изделия и руководство по эксплуатации  
Только для профессионального использования!

Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с руководством.

### Наконечник для аппарата ПЗ31-01 SP-100

Назначение: Наконечник совместим с аппаратом ПЗ31-01 SP-100, предназначен для выполнения аппаратного маникюра и педикюра. Мощный высокоскоростной наконечник с абсолютным отсутствием вибраций оснащён усовершенствованной системой охлаждения, предназначен для выполнения работы любой сложности. Подходит для профессионального использования в салонах красоты на большом потоке.

Технические характеристики:

Наконечник щёточный

Совместим с аппаратом SP-100

Скорость вращения: до 45 000 об/мин

Крутящий момент: 3,8 Н\*см

Вес наконечника: 220 г.

Правила эксплуатации:

1. Перед началом использования наконечника убедитесь, что блок управления находится в выключенном состоянии
2. Вставьте штекер наконечника в разъем расположенный на передней части блока управления аппарата SP-100
3. Выберите насадку для работы (аппарат предназначен только для использования с сбалансированными фрезами с диаметром стержня 2,35 мм.) Для того чтобы определить качество балансировки фрезы, нужно в первую очередь включить наконечник с тест-фрезой, если в данном случае вибрации отсутствуют, а при работе с рабочей фрезой (насадкой) есть вибрации, значит замените ее на сбалансированную. Несбалансированные фрезы (насадки) быстро разбивают подшипники, такие случаи не являются гарантийными.
4. Откройте механизм зажима фрезы, повернув кольцо ручки до упора по направлению к себе. Вставьте фрезу в открытый разъем и защёлкните его, повернув кольцо против часовой стрелки. (Расстояние между наконечником ручки и рабочей зоной насадки должно быть не менее 2 мм.) **Внимание! Включение микромотора без установленной в наконечник насадки может привести к перегоранию микромотора наконечника и неисправности аппарата!**
5. Не роняйте наконечник, удары при падении приводят к повреждению подшипников или цапгового механизма.
6. Используйте пылесборник при работе с наконечником

7. Передавайте наконечник для плановой диагностики, при большом потоке 1 раз в 2 месяца
8. Используйте наконечник только по назначению, для выполнения маникюра и педикюра
9. Выбирайте правильно скорость вращения в зависимости от вида и диаметра рабочей фрезы. (указано в паспорте изделия аппарата)
10. Не наконечник без насадки либо фрезы.
11. Следите за температурой наконечника, не допускайте перегрева. Допустимой рабочей температурой считается 33-35°С.
12. При перегреве следует незамедлительно обратиться в сервисный центр для диагностики неисправности (чистка ручки не является гарантийным случаем и выполняется на платной основе).
13. Запрещается использование прибора детьми, лицами с пониженными физическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
14. Запрещён самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению прибора.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящая гарантия действительна в течение 12 месяцев с момента приобретения аппарата и подписания паспорта. Гарантия недействительна при нарушении правил эксплуатации аппарата или естественного износа подшипников, кангового механизма, угольных щёток, зажимного механизма, а также при наличии механических повреждений или следов вскрытия корпуса блока управления или наконечника. Отсутствие чека о покупке, подписи покупателя и штампа в паспорте изделия.

Производитель: Japan motors limited Япония, 3-2, Kanda-Mitoshiro-Cho, Chiyoda-Ku, Tokyo 101-0053, Japan, ГЛН 35.692528, 139.765722

Товар сертифицирован

Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

М.П.

С условиями гарантии, инструкцией по эксплуатации, правилами безопасности при работе с прибором ознакомлен (а)

Претензий к работе и внешнему виду аппарата не имею:

Подпись покупателя \_\_\_\_\_